

LITE VERSION



AirPatrol
lite



TABLE OF CONTENTS

3



8



13



18



23





AirPatrol

lite

QUICK START GUIDE



1

Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone.



2

A Insert the SIM to AirPatrol.

B Use the power adapter to connect your AirPatrol to a wall outlet.

A




B



3

Find a suitable place for AirPatrol.




4

Use the TEST button to make sure AirPatrol can communicate with your air con. If there is no connection, repeat steps 2–4.



5

Download the AirPatrol app for your smartphone.



6

If you use a regular mobile phone, see the AirPatrol manual for commands and cut out the most frequent commands for future reference. Adjust the air con according to your preferences.



AUTO	16
DRY	17
COOL	...
HEAT	29
T8	30
T10	

MIN
NORM
MAX

7

Enjoy!



8

Longer manuals and
tutorials can be found
www.airpatrol.eu



AirPatrol

lite

**INSTRUCTIONS POUR LA
MISE EN SERVICE RAPIDE**



1

Achetez une carte SIM et désactivez son code PIN à l'aide d'un téléphone portable.



2

A Insérez la carte SIM dans l'AirPatrol.

B En utilisant l'adaptateur, branchez l'AirPatrol sur une prise de courant.

A




B



3

Installez l'AirPatrol dans un endroit prévu.




4

Appuyez sur le bouton TEST, pour vérifier la connexion entre l'AirPatrol et le climatiseur. S'il n'y a pas de connexion, répétez les opérations 2 à 4.



5

Téléchargez l'application l'AirPatrol pour le téléphone intelligent.



6

Si vous utilisez un téléphone portable ordinaire, lisez, dans la notice d'utilisation, le chapitre sur les commandes pour l'AirPatrol, découpez les instructions utilisées le plus souvent et gardez-les pour le futur. Réglez le climatiseur comme vous voulez.



AUTO
 DRY
 COOL
 HEAT
 T8
 T10

16
 17
 ...
 29
 30

MIN
 NORM
 MAX

7

Bonne utilisation!



8

Les instructions détaillées
se trouvent sur le site
www.airpatrol.eu



AirPatrol

lite

SCHNELLEINSTIEG



1

Kaufen Sie eine SIM-Karte und deaktivieren Sie mit Ihrem Handy ihren PIN.



2

A Stecken Sie die SIM in den AirPatrol.

B Verwenden Sie ein Netzteil zum Anschließen Ihres AirPatrols an eine Steckdose.

A




B



3

Finden Sie für den AirPatrol einen geeigneten Platz.




4

Betätigen Sie die TEST-Taste zur Sicherstellung, dass AirPatrol mit Ihrer Klimaanlage kommunizieren kann. Falls keine Verbindung da ist, wiederholen Sie die Schritte 2–4.



5

Laden Sie die AirPatrol-App für Ihr Smartphone herunter.



6

Wenn Sie ein gewöhnliches Handy benutzen, lesen Sie die Befehle in der AirPatrol-Anleitung und schneiden Sie die häufigsten Befehle für späteres Nachschlagen aus. Stellen Sie die Klimaanlage nach Ihren Vorlieben ein.



AUTO	16
DRY	17
COOL	...
HEAT	29
T8	30
T10	

MIN
NORM
MAX

7

Viel Spaß!



8


Ausführliche Handbücher und
Anleitungen finden sich unter
www.airpatrol.eu



AirPatrol

lite

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



1

Compre una tarjeta SIM y desactive el código PIN utilizando su teléfono móvil.



2

A Inserte la tarjeta SIM en AirPatrol.

B Utilice el adaptador de corriente para enchufar su AirPatrol a una toma eléctrica de pared.

A




B



3

Encuentre un lugar adecuado para AirPatrol.




4

Presione el botón TEST para asegurarse de que AirPatrol se esté comunicando con su equipo de aire acondicionado. Si no hay conexión repita los pasos 2 a 4.



5

Descargue la aplicación de AirPatrol en su teléfono inteligente.



6

Si usa un teléfono móvil regular, vea los comandos en el manual de AirPatrol y recorte los comandos más frecuentes para el futuro. Ajuste el aire según sus preferencias.



AUTO	16
DRY	17
COOL	...
HEAT	29
T8	30
T10	

MIN
NORM
MAX

7

¡Disfrute!



8

Los manuales y tutoriales más detallados pueden consultarse en www.airpatrol.eu



AirPatrol

lite

GUIDA RAPIDA
PER COMINCIARE



1

Compra la carta SIM e disabilita il suo PIN con il cellulare.



2

A Inserisci la SIM nell'AirPatrol.

B Usa l'adattatore di alimentazione per collegare l'AirPatrol alla presa elettrica.

A




B



3

Trova un posto
adatto per l'AirPatrol.




4

Usa il pulsante TEST per verificare
che l'AirPatrol sia in grado a
comunicare con l'impianto dell'aria
condizionata. Se manca la
connessione ripeti i passi 2-4.



5

Scarica l'app AirPatrol per smartphone.



6

Se usi un cellulare normale, cerca i comandi nel manuale dell'AirPatrol e conserva per un uso futuro quelli più frequenti. Regola l'impianto dell'aria condizionata secondo le tue preferenze.



AUTO	16
DRY	17
COOL	...
HEAT	29
T8	30
T10	

MIN
NORM
MAX

7

Goditelo!




8

Trovi i manuali piu'
dettagliati e i tutorials in
www.airpatrol.eu

AirPatrol

lite

11 mm



73 mm

THE SMALLEST OF ITS KIND!

LE PLUS PETIT PARMIL LES MODÈLES DE CE GENRE!

DER KLEINSTE IN SEINER ART!

¡EL MÁS PEQUEÑO DE SU CLASE!

IL PIU' PICCOLO NEL SUO GENERE!



European Union
Regional Development Fund



Investing in your future